

CARATTERISTICHE

Schermo illuminato a 12 cifre

Sveglia con avviso sonoro

Cronometro a 6 cifre

Formato 12/24h

Cronometro con centesimi di secondo e tempi parziali



SELEZIONE MODALITA'

Schermo normale: Mese\Data\Giorno\Ore\Minuti\Secondi

Premendo A: illuminazione per 3 secondi

Premendo B: attivazione cronometro

Premendo C una volta: modalità cronometro

Premendo C due volte: impostazione sveglia

Premendo C tre volte: impostazione ora (i secondi lampeggiano)

Premendo C quattro volte: si ritorna allo schermo normale

Premendo D: azzeramento cronometro.

Svitando il fermo E si accede alla regolazione delle lancette. Tirare il piolo dopo aver svitato il fermo e ruotarlo per impostare l'ora corretta sulle lancette.

PER IMPOSTARE ORARIO E CALENDARIO:

1 Dallo schermo normale premere C 3 volte. Lo schermo cambia alla modalità impostazione orario e i secondi lampeggiano.

2 Premere B per impostare i secondi a 00.

3 Premere D i minuti iniziano a lampeggiare, premendo B si cambiano i minuti

4 Premere D le ore iniziano a lampeggiare, premendo B si cambia orario e anche la modalità 12\24

5 Premere D il giorno inizia a lampeggiare, premendo B si cambia giorno.

6 Premere D il mese inizia a lampeggiare, premendo B si cambia mese.

7 Premere D il giorno della settimana inizia a lampeggiare, premendo B si cambia giorno

8 Premere C per ritornare allo schermo normale.

PER IMPOSTARE LA SVEGLIA

1 Dallo schermo normale premere C 2 volte. Lo schermo cambia alla modalità sveglia

2.Premere D le ore iniziano a lampeggiare, premendo B si cambia orario

3 Premere D i minuti iniziano a lampeggiare, premendo B si cambiano i minuti

4 premere C si ritorna alla schermata normale, le cifre non lampeggiano

5 dalla schermata normale premendo D viene visualizzato l'orario impostato

6 Tenendo premuto D e schiacciando B si attiva/disattiva la sveglia

CRONOMETRO

1 Dallo schermo normale premere C una volta per entrare nella modalità cronometro.

2 Premere B per iniziare il conteggio

3 Premere B nuovamente per interrompere il conteggio

4 Premere D per riportare il cronometro a 00

5 Premere C una volta per tornare allo schermo normale

TEMPI PARZIALI

1 Dopo aver avviato il cronometro premendo B dalla schermata modalità cronometro:

2 Premere D per mostrare il tempo parziale (il cronometro continuerà a contare internamente)

3 Premere D nuovamente per tornare a mostrare il tempo attuale (può essere fatto più volte)

4 Premere B per terminare il conteggio e D per azzerare il cronometro.

CONTEGGIO DOPPIO

1 Dopo aver avviato il cronometro premendo B dalla schermata modalità cronometro:

2 Premere D quando uno dei due contendenti ha terminato la corsa

3 Premere B quando il secondo concorrente ha terminato la corsa. Annotate il tempo sullo schermo e poi premendo D otterrete il tempo del precedente concorrente.

4 Premere D per azzerare il cronometro

CAMBIO BATTERIE

Quando la visualizzazione non è ottimale o assente sostituire le batterie con modello CR2025 al Litio